



海尔全自动洗衣机

使用说明书



本说明书适用机型

XQB50-18
XQB50-18 ZYTT
XQB52-18

海尔集团

海尔电器国际股份有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内 邮编：266101

服务电话：(0532) 8939999 传真：(0532) 7636565

Internet网址：http://www.haier.com

E-mail地址：washer@haier.com

2004年第2版
VC 532236

- 专用号：0030500752
- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅



目录

● 规格表	封二
● 各部位名称	1
● 注意事项	2
● 特殊功能介绍	4
● 安装与调整	4
● 洗前准备	8
● 洗涤须知	9
● 洗涤剂的使用	9
● 操作按钮及操作步骤	10
● 关闭上盖	13
● 洗衣结束	13
● 洗后处理	14
● 故障排除 疑问解答	15
● 装箱说明	16
● 安全用电提示 售后服务	17

规格表

本产品执行标准: GB/T 4288-2003 家用电动洗衣机

水位/水量 (L)	1/16、2/20、3/24、4/28、5/31、 6/35、7/39、8/42、9/46、10/48	适用所有机型
进水压力(MPa)	0.03MPa~0.78MPa	适用所有机型
额定洗涤/脱水容量 (kg)	5.0	XQB50-18
	5.2	XQB52-18

安全用电提示



本产品属于I类电器,请您使用时注意用电安全!

1. 必须使用有可靠接地的电源,电源的地线要埋入大地,不能和自来水管等公用设施连接;分清电源的地线和零线,不能将这两种导线连接在一起。

2. 必须使用单独专用插座,插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全,如果您家中用电有不符上述要求的地方,请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户:

感谢您使用海尔系列洗衣机,我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定,凭保修证及发票为您提供下列服务:

一、整机免费保修三年。


二、下列情况不属于免费服务范围: 1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的; 2. 自行拆卸产品的; 3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的; 4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的; 5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的; 6. 使用于一般家庭以外(如: 公用机和业务用, 车辆、船舶等的备品)时的故障操作损伤。

备注: 1、本产品如有结构变化、数据变化,恕不另行通知。

2、根据需要,以下零件可供选购:

(1) 进水管(0.5m, 1m)(用于加长进水管)

(2) 排水管(用于加长排水管)






售后服务中心总部: 青岛市308国道609号

邮编: 266101 服务电话: (0532) 8939999 传真: (0532) 7638565


各地售后服务分中心: 请参阅保修证, 拨打当地售后服务电话。

Internet网址: <http://www.haier.com> E-mail: washer@haier.com

装箱说明



名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 合格证	● 壹枚
● 保修证	● 壹件
● 进水管部件 	● 壹件
● 底盖板  (存放于洗衣机包装上衬与包装箱上封口间)	● 壹件
● 自攻螺钉 	● 捌件
● 模糊电脑全自动洗衣机	● 壹台

各部位名称



说明：本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的不断改进，您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致，请谅解。


符号含义说明

警示标志 	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的**人身安全**，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志 	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。


- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项


请将电源线插头插在单相三极220V交流电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。




洗衣机安装就位及正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请勿用湿手去插或拔插头。



- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉；
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。




不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。不能将湿衣物放到控制盘膜上。



不要使用50℃以上的热水。




洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。



不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物，以免脱水时异常振动或损坏衣物。



不要与其它电器合用一个电源插座，插头与插座配合松动时不要使用。



故障排除 疑问解答

(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

故障现象	故障原因	排除方法
数码管显示“E0”	● 预约过程中打开了上盖	● 盖上上盖
不排水或排水过慢 数码管显示“E1”	● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管，开关上盖一次， ● 清除异物，开关上盖一次
运行到中途停止 数码管显示“E2”	● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作进行纠偏，累积3次动作后 数码管显示“E3”	● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 将洗衣机调整水平，开关上盖一次
不进水或进水缓慢，约15分钟后，数码管显示“E4”	● 水龙头是否打开，是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头，开关上盖一次 ● 清理进水阀，开关上盖一次 ● 开关上盖一次
数码管显示“E8”	● 电源电压过低	● 拔下电源插头，电源电压正常时再使用
数码管显示“E9”	● 电源电压过高	
洗衣机不工作	不洗涤 ● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否未达到预定水位	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 注水到预定水位
	不脱水 ● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整	● 插紧电源插头 ● 盖好上盖 ● 将衣物放平
洗衣机内有异音发出	● 洗衣机是否倾斜 ● 脱水时衣物是否放偏 ● 是否有异物	● 将洗衣机调整水平 ● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 清除异物
水龙头漏水	● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏	● 正确紧固接头螺钉

常见现象


现象	原因(解释)
● 脱水开始时，断断续续脱水	● 调整平衡，防止衣物放偏
● 洗涤过程暂时停止	● 布质传感器检测布质约48秒后补进水
● 选择脱水程序，洗衣机不脱水	● 洗衣程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗涤、漂洗进水或补进水时，波轮暂停转动	● 注水时，防止水飞溅
● 洗衣机初次使用时，排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水。

7 洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

洗涤剂盒请拆卸后水洗


- 1 拆卸方法：轻轻倾斜着往上拉。
- 2 安装方法：倾斜着从上装进，然后推进去。




- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

线屑过滤器下

- 1 向上提拉，可拆下。
- 2 往下按可装上。
- 3 洗完衣物后，清理过滤网。



进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。



箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。



1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干，将上盖打开一段时间（约1小时）后，再关上上盖。

注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让孩子攀爬洗衣机。




不能自行分解、修理、改装。



不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。




不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。




无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。



避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。



洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损，请与我公司当地售后服务联系。



- 为了您的衣物和洗衣机不受损坏，洗衣前请您取出口袋中所有硬币、纽扣、砂子、发夹等异物。



- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接。
- 建议采用低泡洗衣粉。

特殊功能介绍

手搓式洗涤:

内桶与波轮在洗涤时反向转动, 形成类似手搓运动方式的洗涤水流, 同时由于内桶壁参与洗涤, 使洗涤效果显著提高。




安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机, 这对您的安全及正确使用洗衣机很重要

安装底盖板

用户打开包装之后, 请将洗衣机轻轻地向前放倒在柔软的物体上(如毛巾布、毛毯等) 用十字花螺丝刀将底盖板用8个螺钉安装到洗衣机底部, 然后轻轻扶起, 如图所示。



安装位置的调整

洗衣机距离墙 20mm以上, 支撑面最大允许倾斜角为 2° 。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止, 请用以下方法调整:


● 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。




● 调节调整脚

1. 旋转调整脚时, 请将调整脚侧稍抬起, 松开调整螺母, 旋转调整脚。
2. 调整完毕, 旋紧调整螺母。



请注意

- 即使桶内无水, 也要经过一段时间后才开始脱水。
- 洗涤毛织品时, 不要用浸泡程序。
- 易掉色的衣物和其它衣物分开洗涤。



- 浸泡程序可配合标准、夜间、牛仔、化纤、棉织品全自动程序使用, 浸泡中伴随间断的波轮搅拌。
- 在选择了单独“漂洗”、单独“脱水”或“漂洗+脱水”过程, 洗衣机运行后, 只有在洗涤情况下可以进行程序和过程的设定, 其它情况下不能设定。

4 按“水位”按钮选择水位。


水位



开启电源并启动后, 洗衣机自动检测布量, 经布量检测后, 水位自动设置, 如果选择其它水位, 先按动“启动/暂停”按钮, 再按动“水位”按钮, 选择水位。

5 按“预约”按钮, 设定预约时间


预约



开启电源后, 洗衣机预约洗涤程序自动设定为非启动状态, 当您要求洗衣过程在预定时间结束时, 可按动“预约”按钮, 选用预约洗涤程序。

● 运行预约程序的确认

- “预约”启动后, 您选择程序的指示灯灭, “预约小时”指示灯和剩余预约时间亮, 预约过程中, 用手按住“预约”按钮, 可显示预约状态。
- 改变运行程序或取消预约, 需切断电源, 重新选择。



约18小时后, 洗衣过程结束

6 按“启动/暂停”按钮

启动
暂停




5 关闭上盖

除注水、排水过程外, 如打开上盖, 洗衣机会停止运行并报警

6 洗衣结束

洗衣过程结束后, 洗衣机自动断电

b 操作按钮使用步骤及各步骤说明



1 按“电源开/关”按钮，开启电源。



2 按“程序”按钮，选择程序。




开启电源后，标准程序自行设定，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序灯亮。

例：对少量的轻污衣物洗涤时，用“快速”程序。

● 选择标准程序时，洗衣机执行模糊程序，电脑可按洗涤物品质、质量多少选择水位、洗涤时间，全过程自动控制。



3 按“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择各过程时间或次数。



开启电源后，洗衣机自行设定“洗涤”、“漂洗”、“脱水”过程程序，此为常用标准程序。如果选用其它过程程序，按动“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，选择浸泡、洗涤、脱水的时间和漂洗的次数。当开启电源后，如果首先按动了“漂洗”、“脱水”按钮中的一个，则其前面的过程数码管自动熄灭，其前面的过程程序不再运行，例如：开启电源后，首先按动了“脱水”按钮，则启动后直接执行单独脱水过程。

如何改变排水管方向

1. 卸下洗衣机后盖。
2. 将排水管放下，取下排水架，如图1所示，将排水管收进箱体，然后将一只手伸进箱体内，用力捏住排水管护套的卡爪，使卡爪脱离卡位，用另一只手取下排水管护套，如图2、3所示。
3. 将另一侧排水口护盖卸下（拆卸方法同排水管护套拆卸方法），将排水管护套装上，如图4所示。
4. 将排水管从另一侧伸出，用排水架将排水管固定在箱体上，如图5所示。





图1

图4

图5




图2

图6


图3

注意：为保证安装的正确性，排水管的换向建议由我公司的售后服务人员进行改装。


排水管的使用

排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于 10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。



4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于 30mm，长度应不大于 1.5m。




2. 勿踩踏或压排水管。

3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。




4. 加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。



安装进水管


确认水龙头 合适的水龙头



要求前端长度大于10mm

水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

不合适的水龙头



进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 将进水管接头四个螺钉均等松至可套在水龙头上为止，然后揭下标记牌，旋松紧固螺母至螺纹露出约6mm，再将进水管接头套在水龙头上，向上用力使水龙头嘴部紧贴接头内的橡胶。如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，水龙头前端必须平整，否则会漏水，如图3）




图1




图2




图3

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。
4. 按图示要求旋紧紧固螺母，使水龙头嘴部与橡胶密封良好，如图5。

注：旋紧紧固螺母前，螺纹露出约6mm，旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。




图4




图5



图6

预约、剩余总时间指示数码管

- 传感过程中，显示“—”
- 预约过程中，显示剩余预约时间（小时）
- 程序运行中，显示剩余总时间（分）
（若总时间超过“99”分钟时，用字母“A”、“b”、“c”表示百位、十位值，如“108”用“AB”表示，“113”用“b3”表示、“128”用“c8”表示，即A代表“10”，b代表“11”，c代表“12”。）
- 出现异常时，显示异常现象符号（见15页）



预约
时间

“预约”按钮

- 非预约状态，预约指示灯灭，剩余时间指示灯亮，数码管显示到洗衣结束的剩余时间（按分钟显示）。
- 按动“预约”按钮，预约指示灯亮，数码管显示洗衣结束的预约时间（按小时显示）。启动后预约指示灯亮，表示预约工作。

“水位”按钮

- 洗衣机可自动检测布量，经布量检测后，水位自动设置为4、6、8、10中某一合适的水位。
- 用户也可自己选择水位，洗衣机开始工作后，不再自动设置水位，需按“启动/暂停”按钮后方可重新选择。
- 桶内有水时不能检测布量，显示“6”水位。
- 选用快速程序，水位显示为“2”，进水至2水位后，一边进水，一边洗涤，到约4水位后，进行正常洗涤。
- 在“洗涤”及“漂洗”的洗涤运行过程中，按住“水位”按钮进行补水，手松开或到溢水水位时停止补水。
- 因布质干湿程度不同，判定水位可能与实际水位不同。

“电源开关”按钮

- 按动“电源开/关”按钮，接通电源
- 通电后按动“电源开/关”按钮，切断电源
- 按动“电源开/关”按钮，接通电源，若不按动“启动/暂停”按钮，约5分钟后，洗衣机自动断电

电源
开/关

“启动/暂停”按钮

- 接通电源后，按动“启动/暂停”按钮，启动
- 运行时按动，暂停
- 暂停时按动，再启动

“程序”按钮

可以选择以下全自动程序

程序	适用情况
标准	常规洗涤
夜间	适合夜间低噪音洗涤
快速	1kg以下轻污衣物的特快洗涤
牛仔	较大、较厚衣物的洗涤
化纤	化纤布料衣物的洗涤
棉织品	棉织品布料的洗涤
毛织品	毛织品布料衣物的洗涤
丝织品	丝织品布料衣物的洗涤

4 操作按钮及操作步骤


a 操作按钮作用说明

指示灯状态及含义

- 灯灭
- ：一闪一亮，显示正在运行的程序
- 灯亮，显示将要运行的程序或选中的状态

过程程序指示数码管

- 传感过程中，洗涤时间显示“--”
- 程序运行中，显示相应过程的剩余时间（分）或剩余次数



“浸泡”按钮

- 按“浸泡”按钮，对浸泡过程进行设定。
- 在标准、夜间、牛仔程序中，按“浸泡”按钮，可设定不同的浸泡时间0、10、20、30、40分钟。
- 在化纤、棉织品程序中按“浸泡”按钮，可选择浸泡过程，不可改变浸泡时间。
- 在快速、毛织品、丝织品程序中，按动“浸泡”按钮，洗衣机不响应。

“洗涤”按钮

- 按“洗涤”按钮，对洗涤过程进行设定。
- 在标准、夜间、牛仔程序中，按“洗涤”按钮，可设定不同的洗涤时间，从0-25分钟。
- 在化纤、棉织品、毛织品、丝织品程序中按“洗涤”按钮，可选择洗涤过程，不可改变洗涤时间。
- 在快速程序中，按动“洗涤”按钮，洗衣机不响应。

“漂洗”按钮

- 按“漂洗”按钮，对漂洗过程进行设定。
- 在标准、牛仔程序中，按“漂洗”按钮，可设定不同的漂洗次数 0 1 2 3 4次。
- 在化纤、棉织品、毛织品、丝织品程序中按“漂洗”按钮，可选择漂洗过程，不可改变漂洗次数。
- 在快速程序中，按动“漂洗”按钮，洗衣机不响应。


“脱水”按钮

- 按“脱水”按钮，对脱水过程进行设定。
- 在标准、夜间、牛仔程序中，按“脱水”按钮，可设定不同的脱水时间，从0-9分钟。
- 在化纤、棉织品、毛织品、丝织品程序中按“脱水”按钮，可选择脱水过程，不可改变脱水时间。
- 在快速程序中，按动“脱水”按钮，洗衣机不响应。

进水管与洗衣机连接


1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或破损，如有此情况，请及时与我公司售后服务联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

注：请不要打开热水阀盖




进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。




检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。



进水管拆卸





1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。



1 洗前准备




洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等取出。	将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。	洗涤物不应过量，投入前将衣物展开抖松。	波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。
				
a、检查衣物是否适合洗衣机洗涤； b、将易褪色的衣物分开； c、不易吸水的衣物请用手接入水中； d、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢； e、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入； f、受化学品污染的衣服勿直接投入洗衣机内。				

洗衣前的准备工作

1. 接好进水管。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与燃气管道、自来水管连接。
3. 将排水管放下。




4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

2 洗涤须知



- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003附录A中A4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 建议采用低泡洗衣粉。
- 少量的洗涤物请不要选择高水位，以防水滴飞溅。

3 洗涤剂的使用



- 将洗衣粉、软化剂直接放入洗涤剂盒，如左图所示。
- 投放完毕后，需将洗涤剂盒关闭。

如何使用软化剂

- 软化剂的使用方法、使用量按软化剂的说明书。
- 将软化剂注入洗涤剂盒时，请注意不要超过水槽的最下沿。
- 因软化剂很容易凝固，请经常清洗（进行预约洗涤时，每次都应清洗）。
- 软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂的固化而导致流通不畅。

如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入液体漂白剂投入口。
- 带色或有花样的衣物易褪色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

如何使用洗衣粉

- 模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗涤剂盒。
- 在洗衣机内直接溶化（不适用于模糊程序及预约洗涤）
 1. 注入少量水（选择最低水位）。
 2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化后按动“启动/暂停”。
 3. 放入洗涤物，选择合适水位，再次按动“启动/暂停”。
- 洗衣粉的速溶方法
 1. 准备约30°C的温水和容器。
 2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 选用特快程序时，为保证洗涤效果，建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 质量不好或时间长失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗涤剂盒。